

We can.

小型照明ポールのケーブル配線を簡単・確実に・・・

防水型「配線用遮断器」「漏電遮断器」**小型**

# ジョイントユニットS

ジョイントユニットSは、小型照明ポールに適用した、防水ブレーカです。小型デザインポール、共架灯、公園灯、防犯灯のブレーカに最適です。

- リード線とケーブルの接続によって1灯、2灯用に対応できます。
- リード線とケーブルの接続によって単独、接続用に対応できます。



## 1. 結露対策が万全

(JIS C 0920の保護等級7級 防浸形)

- ブレーカをカバーで被って万全の結露対策をしています。
- リード線は全て水止め処理がされています。

## 2. 小型です

- ボディがコンパクトなので取り付けがとても楽です。
- 安定器の交換が容易です。
- 配線部にとらわれない自由なポールデザインが可能です。

## 3. 接続作業が簡単

- 接続は、現場の標準的な工法(圧着接続子)ができます。
- ケーブルの接続はポールの外でも可能です。

### ■ ■ ■ 用途 ■ ■ ■

小型ポール、共架灯、公園灯、防犯灯のブレーカに最適です。

古河電工

# 小型照明ポールのケーブル配線を簡単・確実に・・・ ジョイントユニットS

## 仕様

製品に使用する部品はJISまたは電気用品規格に適合したものです。

型式	FMS-15A	FES-15A
遮断器	配線用遮断器	漏電遮断器
フレーム	30AF	30AF
定格	110/220V 15A	100/200V 15A 30mA
遮断容量	1500A	1500A
取付寸法 (mm)	取付ネジピッチ19~33 適合ネジM4	取付ネジピッチ19~33 適合ネジM4
リード線	EM-IE線 2mm <sup>2</sup> 長さ=約300mm	EM-IE線 2mm <sup>2</sup> 長さ=約300mm



注意:ジョイントユニットSを固定するネジは、ご用意ください。

## 構造

### 【型式:FMS-15A】

配線図

品番	部品名称	数量	備考
1	ベースプレート	1	銅板(クロメート処理)
2	ブレーカ(MCB)	1	2P,30AF,15AT,110/220V
3	ブレーカカバー	1	
4	パッキン	1	低硬度ゴム
5	EM-IE線	1	2mm <sup>2</sup>

### 【型式:FES-15A】

配線図

品番	部品名称	数量	備考
1	ベースプレート	1	銅板(クロメート処理)
2	ブレーカ(ELB)	1	2P,30AF,15AT,30mA,100/200V
3	ブレーカカバー	1	
4	パッキン	1	低硬度ゴム
5	EM-IE線	1	2mm <sup>2</sup>

## 古河電気工業株式会社 <http://www.furukawa.co.jp/>

本社	〒100-8322	東京都千代田区丸の内2丁目6番1号(古河総合ビル)	TEL.(03)3286-3287	FAX.(03)3286-3648
関西支社	〒530-0004	大阪市北区堂島浜2丁目1番29号(古河ビル)	TEL.(06)6346-4055	FAX.(06)6346-4126
中部支社	〒461-0005	名古屋市東区東桜1丁目14番25号(テレビアビル)	TEL.(052)972-8205	FAX.(052)972-8153
九州支社	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前3丁目2番1号(日本生命博多駅前ビル)	TEL.(092)483-5535	FAX.(092)483-5550
中国支社	〒730-0031	広島市中区紙屋町2丁目2番2号(紙屋町ビル)	TEL.(082)246-8521	FAX.(082)246-1321
東北支社	〒980-0811	仙台市青葉区一番町2丁目1番2号(長和ビル)	TEL.(022)225-4221	FAX.(022)267-2726
北海道支社	〒060-0061	札幌市中央区南一条西2丁目5番地(南一条Kビル)	TEL.(011)251-7163	FAX.(011)231-2927

## 古河エレコム株式会社

本社	〒101-0047	東京都千代田区内神田2丁目16番8号(古河電工神田ビル)	TEL.(03)5297-8625	FAX.(03)5297-8606
関西支社	〒530-0004	大阪市北区堂島浜2丁目1番29号(古河ビル)	TEL.(06)6346-4172	FAX.(06)6346-4195
中部支社	〒460-0005	名古屋市中区東桜2丁目22番18号(日興ビル)	TEL.(052)931-8336	FAX.(052)931-8339
九州支店	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前3丁目2番1号(日本生命博多駅前ビル)	TEL.(092)483-5561	FAX.(092)483-5559
北海道支店	〒060-0061	札幌市中央区南一条西2丁目5番地(南一条Kビル)	TEL.(011)251-5991	FAX.(011)231-2927
東北支店	〒980-0811	仙台市青葉区一番町2丁目1番2号(長和ビル)	TEL.(022)267-0771	FAX.(022)268-7375
北関東支店	〒331-0852	さいたま市桜木町4丁目241番地2(山崎第2ビル)	TEL.(048)648-0661	FAX.(048)648-0672
静岡支店	〒411-0912	静岡県駿東郡清水町卸団地37番地	TEL.(0559)75-5134	FAX.(0559)75-5176
北陸支店	〒930-0858	富山市牛島町18番7号(アーバンプレイスビル)	TEL.(076)431-0863	FAX.(076)431-0023
中国支店	〒730-0031	広島市中区紙屋町2丁目2番2号(紙屋町ビル)	TEL.(082)246-0881	FAX.(082)246-8689
四国支店	〒760-0017	高松市番町1丁目2番14号(安西ビル)	TEL.(087)851-3255	FAX.(087)851-4690
沖縄営業所	〒900-0015	那覇市久茂地3丁目17番5号(美栄橋ビル)	TEL.(098)863-2226	FAX.(098)863-0456